# MONARCH® ADTP2 ECOCUT 说明

本说明适用于 Avery Dennison® Monarch® EcoCut™桌面打印机 2。 EcoCut 设计用于裁切标签材料, 而不是衬纸。

EcoCut 耗材是连续的,将打印机的耗材类型设为 continuous (连续)。 我们建议将打印机的进纸模式设置为按需(剥离)模式或衬纸卷带(使用衬 纸卷带的剥离)模式。

- 已经安装剥离槽以便在剥离模式下操作。 打印机会分开标签与衬纸,将 衬纸从打印机前部送出。
- ▶ 拆下剥离槽,使用衬纸卷带在剥离模式下操作。 打印机会分开标签与衬纸,衬纸将在靠近耗材卷的卷带盘上收集。
- ◆ 安装剥离边,在非剥离模式下操作。
- 每个打印作业的进纸长度将根据格式或打印机菜单中所设置的长度而有所不同。 有关详细信息,请参阅"设置耗材选项"部分。

本文档中的信息将取代以前版本中的信息。 查询任何更新信息,请登录我们的网站

#### (www.printers.averydennison.com)。

小心: 切勿将手指或任何其他物体放入切割器中。

# EcoCut 提示

- ← 在取出打印标签时,始终向上提起,使用切割器护盖作为导板。 切勿以拉扯方式取出标签;这可能会
   导致标签撕毁或使打印机失去对准。
- 在按需模式下使用 6.0 英寸(或更长)标签,静电积聚 可能会导致标签紧贴在打印机的剥离门上。 把手指 放在打印标签下方,然后使用切割器护盖作为导板, 向上提起并取出打印标签。
- ◆ 请遵循本文档中提供的清洁说明以获得最佳性能。
- ◆ EcoCut 打印机仅在使用 Avery Dennison 批准耗材的 情况下获得担保。
- ◆标准模切耗材(非 EcoCut)可以搭配此打印机使用, 但您需要卸下切割器盒。有关详细信息,请参阅"卸 下切割器盒"。不支持黑标耗材。









1	切割器护盖
2	电动机护盖

1	切割器盒释放杆		
2	切割器"原位"(螺丝)		
3	切割器盒 (深灰色)	1	
4	剪切深度刻度盘(红色)	2 3 4	

在加载耗材/色带和发送打印作业之前设置打印机的预期操作。



选项	选择	建议
Supply Type	Continuous/C Aperture/C Die Cut	Continuous
(耗材类型)	连续 / 中心带孔 / 中心圆边	连续
Ribbon (色带)	No/Yes/High Energy 否 / 是 / 高能量	See below 见下文。
Feed Mode	Continuous/On-Demand/Liner Take-up	On-Demand
(进纸模式)	连续 / 按需 / 衬纸卷带	按需
Cut Mode	Disabled/Cut Each Tag	Cut Each Tag
(剪切模式)	停用 / 剪切每个标记	剪切每个标记
Non Index Length	Use Format Length/Use Image Length	Use Fmt Length
(非索引长度)	使用格式长度 / 使用图像长度	使用格式长度
Batch Feed	Manual/Auto	Auto
(批作业进纸)	手动 / 自动	自动

#### 设置耗材类型

设置耗材类型以匹配所加载的耗材。建议的设置为 Continuous (连续)。 使用任何其他设置会导致操作 不当和/或耗材故障。

#### 设置色带

使用热敏耗材,无需使用色带。 使用热转印耗材,请加载色带。 有关详细信息,请参阅"加载色带"。

#### 设置进纸模式

进纸模式将打印供应的操作设置为连续 按需,衬纸卷带。按需(剥离模式)是默认设置,请参阅"在按需(剥离模式)下加载耗材"。若要使用连续(非剥离)模式,请参阅"在连续(非剥离)模式下加载耗材"。若要使用衬纸卷带模式,请卸下剥离滑槽,并参阅"在衬纸卷带(带有衬纸卷带的剥离)模式下加载耗材"。

#### 设置剪切模式

设置打印机如何剪切耗材。 本打印机具有一个旋转(比萨切割器)刀片。 有关切割器维护的信息,请 参见"清除耗材通道中的粘合剂"。 打印机没有剪切按钮 - 您可为您的应用选择适当的剪切模式。

选择	以
Disabled (停用)	不要剪切。

Cut each tag (剪切每个标记) 在批作业中的每个标记之后剪切。 这是建议的设置。

#### 设置非索引长度

选择

将根据格式头长度参数中的进纸长度或上一个打印的图像长度剪切耗材。

以

	SUPPL	_Y
+Non	Index	c Len.→
Use	Fmt L	ength
	CHANG	E BACK

Use Fmt Len. 使用格式头中指定的长度决定剪切耗材的位置。 有关详细信息,请参阅《袖珍 (使用格式长度) 参考手册》中的"定义格式头"。

Use Image Len. 使用上一个打印的实际图像长度决定剪切耗材的位置。 例如,若上一个打印的 (使用图像长度) 图像长度为 375 点,则在 395 点处剪切。使用此选项不支持图像旋转。 此选项 将删除图像前后的所有空白行。

#### 设置批作业进纸模式

批作业进纸模式将打印批作业的操作设为自动或手动。仅对使用连续进纸模式和裁切每个标记的 EcoCut 打印机设置批作业进纸模式。

选择	以
Auto 自动	批作业进纸模式可在完成打印批作业后送进和裁切空白标签以便于取出。这是默认设置。如果一次发送多个批作业,将仅在打印最后一个批作业后送进空白标签。如果一次发送一个批作业,将会在每个批作业后送进空白标签。
<b>Manual</b> 手动	用户必须按 Feed (进纸)以手动推进已打印和裁切的批作业以便于取出。建议 使用 1.2 英寸长的剪切长度。

# 适用于按需模式(剥离模式)的加载耗材

在加载耗材/色带和发送打印作业之前设置打印机的预期操作。有关详细信息,请参阅"设置耗材选项"部分。标准模切耗材(非 EcoCut)可以搭配此打印机使用,但您需要卸下切割器盒。有关详细信息,请参阅 "卸下切割器盒"。不支持黑标耗材。

- 1. 打开护盖。
- 2. 转动打印头锁闩将打印头解锁。
- 3. 抬起打印头装置直至它锁定到位。
- 4. 调节纸卷导板以适合您的耗材卷。 耗材卷必须能自由移动。
- 5. 将卷好的耗材放在耗材支架上。 连续从顶部展开耗材。
- 6. 转动耗材控制杆, 解锁耗材导板。

7. 将耗材穿过耗材通道和切割器。 将耗材卷入喙口和模切传感器的下面。



- 8. 调节耗材导板以适合您的耗材卷。 转动耗材控制杆,将其锁定到位。
- 9. 用手指/拇指按下剥离门突起部分,打开打印机的剥离门。



10.将耗材穿过剥离门底部的开口。



11.关闭剥离门。

12. 按下打印头释放杆。

13.关闭打印头装置直至您听到它卡入定位。

14.按 FEED (进纸)将耗材定位在打印头下方。

在取出打印标签时,始终向上提起,使用切割器护盖作为导板。 切勿以拉扯方式取出标签;这可能会导致标签撕毁或使打印机失去对准。



# 在连续(非剥离)模式下加载耗材

安装剥离边可使用非剥离模式。 将打印机的送纸模式设为 Continuous (连续)和剪切模式设为 Cut each tag (剪切每个标记)。 不支持批分离器。"

#### 打印机如何在非剥离模式下操作?

- ◆ 打印机在每个标签和批中最后一个标签之间剪切耗材。
- ◆ 当队列中已没有打印作业,打印机将送出耗材以便取出。 向下并 跨越剥离边撕开耗材(标签和衬纸)。

#### 安装剥离边

剥离边包含在打印机手册中。连接的耗材出口导板可防止耗材卷曲。

1. 用手指/拇指按下剥离门扣片,部分打开剥离门。



- 2. 将齿朝上,将剥离边的后部钩入剥离门。
- 3. 向下旋转剥离边,将支撑夹卡入定位。



#### 连接了耗材出口导板的剥离边

4. 关闭剥离门。



5. 按照"在按需模式(剥离模式)下加载耗材"中的步骤1至步骤8进行。

6. 将进纸装入进纸退出导轨与撕裂边缘之间,如图所示。



- 7. 按下打印头释放杆。
- 8. 关闭打印头装置直至您听到它卡入定位。
- 9. 按下 FEED (进纸) 将耗材定位在打印头下方。

10. 向下并跨越剥离边撕开,取出打印的标签条。

## 连接耗材出口导板

如果耗材出口导板未连接到剥离边:

1. 将进纸退出导轨滑至撕裂边缘,如图所示。



2. 确保进纸退出导轨上的圆形扣环拟合撕裂边缘上的沟槽。



# 取出衬纸卷带的剥离槽

若要使用内部衬纸卷带,取出剥离槽。 已安装剥离槽以便在剥离模式下使用。 它将衬纸引导至出口门的底部。 对于内部衬纸卷带,衬纸需要通过剥离滚筒的下面。 剥离槽会堵住这个开口。

D

- 用手指/拇指按下剥离门突起部分,打开打印机的 剥离门。
- 2. 按下剥离门铰链将它取下。切勿拆下电缆。
- 用指甲或平头螺丝刀将剥离槽推入右侧。 滑出 末端并取下剥离槽。



4. 重新安装剥离门。

# 在衬纸卷带(带有衬纸卷带的剥离)模式下加载耗材

取出剥离门(如有安装)。 有关详细信息,请参阅"取出衬纸卷带的剥离槽"。

在加载耗材/色带和发送打印作业之前设 置打印机的预期操作。有关详细信息, 请参阅"设置耗材选项"部分。

在剥离模式下加载耗材,留出至少18英 寸的耗材穿过打印头。

- 解锁并抬起打印头装置直至它锁定到 位。
- 2. 将耗材送进剥离滚筒的下面。
- 3. 取出夹紧箍。
- 以逆时针方向,将耗材缠绕到卷带盘上。
- 5. 握住耗材,同时将夹紧箍的一端放置 在卷带盘的凹槽内。 以逆时针方





向,轻轻转动夹紧箍,直到另一端卡入相应的凹槽内。

6. 将夹紧箍轻轻完全滑入卷带盘。



- 7. 以逆时针方向转动卷带盘,消除衬纸的任何松弛部分。
- 8. 关闭打印头装置直至您听到它卡入定位。
- 9. 关闭剥离门。
- 10. 按 FEED (进纸)将耗材定位在打印头下方。



在取出打印标签时,始终向上提起,使用切割器护盖作为导板。

#### 取下装满的衬纸卷带辊

打印机会在衬纸卷带盘装满时提醒您。 衬纸卷带盘可容纳大约半卷衬纸。 说明: 可以在卷带盘装满前取出衬纸。

- 1. 打开护盖。
- 2. 转动打印头锁闩将打印头解锁。抬起打印头装置直至它锁定到位。
- 3. 打开剥离门。
- 4. 将衬纸卷带夹紧箍轻轻拉出卷带盘。
- 5. 用剪刀剪断卷带盘前部的衬纸。
- 6. 从卷带盘取出衬纸。
- 7. 重新加载耗材,然后继续打印。

## 装载色带

请注意如图所示的色带加载。

旋转卷带盘,直至任何起皱处穿过打印头。 色带必须是平直的并在整个路径中居中。



# 将切割器移回原位

检查切割器是否处于"原位"(靠近打印头锁闩)。 如果不是,共有两个方法可将它移到"原位"。: ◆ 关闭打印头(己加载耗材)然后按下 FEED(进

- ◆ 天闭打印头(C加载花树)然后按下FEED(近 纸)。 切割器会移回原位。
- ◆ 使用一个小平头螺丝刀,顺时针转动切割器盒的 螺丝,直到它停止。 切割器盒会随着螺杆转动 而稍微移动,直到它在原位停止。

如果切割器无法移动,请联系技术支持中心。

# 锁闩)。 空也"。: FEED(进 切割器盒的 着螺杆转动 心。

# 清除切割器卡纸

如果耗材在切割器内卡纸,显示屏会变红,您会看到错误759。

转动螺钉

1. 按 Escape(退出)清除错误。 如果耗材被卡在切割器盒下,可手动移动切割器: 使用一个小平头 螺丝刀,以顺时针或逆时针方向转动切割器盒的螺丝,直到它远离卡住的耗材。

2. 清理耗材通道,将卡住的耗材从切割器中取出。

小心: 切勿让手指靠近切割器的刀片。

3. 如果发现有粘合剂积聚,请清洁耗材通道。 有关详细信息,请参阅"清除耗材通道中的粘合剂"。

# 清除耗材通道中的粘合剂

定期清理打印机的耗材通道(大约每 60000 英寸),或在每当出现粘合剂积聚时进行清理。 打印机每 60000 英寸会提醒您清理耗材通道。 只在打印机处于闲置状态(没有打印作业)时清理耗材通道。



粘合剂积聚,出现在

- ▶ 内耗材导板边缘
- ◆ 传感器
- ◆ 剥离杆/剪切砧座
- ◆ 色带导纸板底部。
- ◆ 切割器刀片和深度控制滚筒

若要清理打印机的耗材通道:

- 打开包装,取出粘合剂清除拭子 (部件号 132839)。 切勿触摸拭 子的泡沫端。
- 使用拭子的泡沫端蘸湿耗材导板内 边缘、传感器和色带导纸板下方。





使用粘合剂清除拭子的塑料端刮掉松散的粘合剂。
 让打印机充分晾干,然后重新加载耗材。

用棉布收集粘合剂然后丢弃。

#### 清洁砧座

确保整个砧座洁净。 使用一个小平头螺丝刀,以顺时针或逆时针方向转动切割器盒的螺丝,将切割器盒 移出并清洁砧座的另一面。



# 卸下切割器盒

若要卸下切割器盒:

- 1. 打开打印机护盖。
- 确保切割器处于原位。如果不是, 有关详细信息,请参阅"将切割器移回原 位"。
- 3. 转动打印头锁闩将打印头解锁。
- 4. 抬起打印头装置直至它锁定到位。
- 5. 在拉出切割器盒的同时按住切割器盒释放 按钮。



#### 清洁切割器的刀片和深度滚筒

粘合剂积聚(以褐色显示)可能出现在切割器刀片(以白色显示)和深度滚筒之间(以浅灰色显示)。 标签碎片(以褐色显示)可能会粘在深度滚筒上,并且可能会导致剪切不均匀或跳过。当系统提示清洁传感 器时,清洁切割器的叶片和深度滚筒。

按下切割器盒释放按钮

取出切割器盒,清洁切割器刀片和深度滚筒。 有关详细信息,请参阅"卸下切割器盒"。 使用异丙醇来清除切割器刀片和深度滚筒之间的任何粘合剂。 使用异丙醇来清洁切割器刀片。 用手指 小心转动叶片和深度滚筒,确保其彻底清洁。



# 调整剪切深度

如果切割器切得太深或不够深,可调整剪切的深度。 调整以获得整齐的切口,不切入或切穿衬纸。 进行一些小调整,然后打印和剪切几个标签。 如果切割器切穿衬纸,可进一步的调整。

- 1. 打开打印机护盖。
- 检查切割器是否处于"原位"。 如果不是,有关详细信息,请参阅 "将切割器移回原位"。
- 3. 转动打印头锁闩将打印头解锁。
- 4. 抬起打印头装置直至它锁定到位。
- 5. 使用平头螺丝刀调整剪切深度刻度 盘:
  - ◆ 逆时针转动刻度盘以减少剪切 深度。
  - ◆ 顺时针转动刻度盘以增加剪切 深度。
- 一次调整一个"刻度"并测试剪 切。如有必要,可进一步调整。

# 更换切割器盒

当切割器无法获得整齐的切口或无法提供足够深的剪切,则可能需要更换。 在更换之前,请参考推荐的 清洁程序和/或调整剪切深度。 若上述解决方案无法解决问题,请更换切割器盒(部件号 132643)。 我们建议每隔一百万次裁切更换切割器盒。 若要购买新的切割器盒,请联系您的 Avery Dennison 代表。

若要更换切割器盒:

- 1. 打开打印机护盖。
- 检查切割器是否处于"原位"。如果不是, 有关详细信息,请参阅"将切割器移回原 位"。
- 3. 转动打印头锁闩将打印头解锁。
- 4. 抬起打印头装置直至它锁定到位。
- 5. 在拉出切割器盒的同时按住切割器盒释放按 钮。

若要插入新的切割器盒:

在插入切割器盒的同时按住切割器盒释放按钮。

#### **按下切割器盒**释放按钮



# 故障排除

如果您无法清除错误,请联系您的系统管理员。

错误	解决办法
758	检查标签纸是否卡住,清理耗材通道,或者重新加载耗材。如果您在按需模式下太快取出标签,则可能会发生此错误。 按需传感器可能未连接或需要更换。 请致电技术支持中心。
759	切割器未移动。 请致电技术支持中心。
760	请检查切割器。 请致电技术支持中心。
785	内部衬纸卷带盘已装满。 取下衬纸卷带盘并处理衬纸。 加载耗材然后按下 ENTER 继续打印。

# 介质规格

此切割器的有限保修为自送货之日起一(1)年,或一百万次裁切,以先到者为准。 1,000,000 英寸仅在使用 Avery Dennison 批准耗材的情况下获得担保。 有关 EcoCut™耗材的详细信息,请联系您的 Avery Dennison 代表。

耗材宽度:	最小 1.0 英寸 ( 25 毫米 )
	最大 4.0 英寸 (101.6 毫米 )
剪切长度:	1.20英寸(30.5毫米)
	6.0英寸(152毫米)
耗材厚度:	衬纸: 1.5 密耳至 2.5 密耳
	标签: 2.0 密耳至 3.5 密耳

说明: EcoCut 打印机可以将模切耗材用于非切割应用。不支持黑标耗材。