GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DA FRESHMARX® 9417

Este manual contém os procedimentos para carregamento de consumíveis, impressão de etiquetas, e cuidados e manutenção para a impressora Monarch® 9417 Freshmarx®.



1.	Tampa	6.	Ligação de cabo de alimentação
2.	Ecrã	7.	Porta Ethernet
3.	Impressora esquerda	8.	Porta USB (Tipo B)
4.	Impressora direita	9.	Porta USB (Tipo A)
5.	Altifalante	10.	Botão de alimentação





Utilizar as dicas rápidas

Pode ver a informação do Guia de referência rápida na impressora acedendo a: Ferramentas, Dicas rápidas.

Definir a hora e a data

- 1. Prima o botão Ferramentas 🗳
- 2. Prima o botão Admin.
- 3. introduza a palavra-passe de administrador e prima Enter. A palavra-passe predefinida é 1234.
- 4. Prima Hora/Data.



5. Prima OK quando terminar.

- 1. Ligue a impressora. Abra a tampa.
- 2. Puxe a patilha de alimentação.



3. Desbloqueie a guia de alimentação. Remova a guia de alimentação do suporte de alimentação.



4. Coloque um rolo de etiquetas (com a etiqueta voltada para cima) no suporte de alimentação.

5. Coloque a guia de alimentação no suporte de alimentação até tocar no rolo.



6. Bloqueie a guia de alimentação.



- 7. Volte a colocar a patilha de alimentação.
- 8. Guie as etiquetas para a ranhura pela parte interior (atrás do rolo branco). A impressora fornece o consumível.



9. Deslize a alavanca de alimentação junto ao consumível. Feche a alavanca de alimentação.



10. Feche a tampa.

Carregar etiquetas - Impressora direita

- 1. Ligue a impressora. Abra a tampa.
- 2. Puxe a patilha de alimentação.



3. Desbloqueie a guia de alimentação exterior e remova-a do suporte de alimentação.



4. Coloque um rolo de etiquetas (com a etiqueta voltada para cima) no suporte de alimentação.



5. Coloque a guia de alimentação exterior no suporte de alimentação. Bloqueie a guia de alimentação exterior.



6. Desbloqueie a guia de alimentação interior. Mova a guia de alimentação interior até que o consumível toque na guia de alimentação exterior. Com a guia de alimentação interior a tocar no consumível, bloqueie-a no devido lugar.



- 7. Volte a colocar a patilha de alimentação.
- 8. Guie as etiquetas para a ranhura pela parte exterior (atrás do rolo branco). A impressora fornece o consumível.



 Deslize a alavanca de alimentação junto ao consumível. Feche a alavanca de alimentação.



10. Feche a tampa.

Imprimir etiquetas

Antes de imprimir etiquetas, certifique-se de que a hora e a data estão definidas correctamente.

- 1. Ligue a impressora.
- 2. Prima o botão de produto da etiqueta a imprimir.
- 3. Seleccione o número de etiquetas a imprimir e prima Enter. Para imprimir uma única etiqueta, prima Enter.
- 4. São impressas as etiquetas para o produto seleccionado.

Eliminar encravamentos de etiquetas

Para eliminar um encravamento:

- 1. Abra a tampa.
- 2. Rasgue o consumível e remova o rolo de etiquetas.
- 3. Remova as etiquetas encravadas.

Cuidado: Não utilize objectos afiados para remover as etiquetas, uma vez que podem danificar a impressora.

- Remova qualquer adesivo que possa estar presente no rolo. Para mais informações, consulte "Limpar o rolo e a cabeça de impressão".
- 5. Volte a colocar as etiquetas.
- 6. Feche a tampa.

Limpe o rolo e a cabeça de impressão a cada cinco mudanças de rolos de etiquetas ou quando detectar falhas na impressão.

- 1. Remova quaisquer etiquetas.
- Utilize uma faca plástica para remover a tampa da ranhura de alimentação.



 Utilize a faca plástica para premir a barra em forma de L. O rolo é solto.



- Nota: A imagem está em corte para mostrar detalhes.
- 4. Limpe o rolo e a cabeça de impressão com um cotonete humedecido com álcool isopropílico.





- 5. Permita que as peças sequem durante algum tempo.
- 6. Volte a colocar o rolo.
- 7. Encaixe a tampa no devido lugar.
- 8. Volte a colocar as etiquetas.

Limpar o ecrã

Certifique-se de que a impressora está desligada ao limpar o ecrã. Utilize um pano macio e sem pêlo para limpar o ecrã.

Cuidado: Não utilize objectos afiados ou produtos abrasivos no ecrã, uma vez que podem causar danos.

Limpar a impressora

- Humedeça ligeiramente um pano com água e limpe a caixa da impressora.
- Abra a tampa e utilize uma escova seca e macia para remover o pó do papel.
- **Cuidado:** Não utilize produtos de limpeza domésticos para limpar a impressora.

Detecção e resolução de problemas

Problema	Acção	
O ecrã permanece desligado quando a impressora é ligada.	Certifique-se de que a impressora está ligada à corrente.	
A impressora não imprime, imprime com falhas ou num tom demasiado claro.	Certifique-se de que a impressora está ligada e tem corrente. Coloque papel correctamente. Limpe a cabeça de impressão.	
A impressão pára OU a impressora não avança correctamente de um etiqueta para a seguinte.	Resolva quaisquer etiquetas encravadas. Coloque papel correctamente. Certifique-se de que a impressora está ligada e tem corrente.	

Caso estas soluções não funcionem ou o erro apresentado não conste desta lista, ligue 1-800-543-6650.