

顶部 剥离器翼 剥离器机身 显示器

串口 底部 电池盖 皮带夹接头 肩带环

4/安装电池

3 / 打印机外观



∕⚠ 说明

收到打印机后,您必须为电池充满电。您可以将电池放在打印机内或可选的外部支架中充电。

5/取出电池





6 / 为电池充电

2. 确保 AC 插头正确。如果 AC 插头错误,请将它换成正确的。

1. 关闭打印机。

将纸卷放入,使它从底部展开。 打开护盖, 纸张用完时务必取出纸卷核心。 用手指转动旋钮设置纸张导轨的宽度

将一小段纸卷拉出打印机。 关闭护盖。





快速开始指南

Monarch[®] 9485 Portable Printer

按 FEED (送纸) 按钮。



2/显示器

纸卷



肩带

按钮	名称	功能
Feed	送纸/ 向下按钮	前移介质。清除错误消息。在菜单选项中向下移动。
Į.	Enter 按钮 (回车键)	选择突出显示的菜单选项。
	向上按钮	在菜单选项中向上移动。
Ċ	电源按钮	开启和关闭打印机。按住两秒可打开电源。 按住三秒则关闭电源。将打印机从睡眠模式中唤醒。

⚠️说明

电池状态 LED 标示剩余的电量。剩余的实际运行时间将取决于许多因素, 例如输出的内容、与计算机之间的距离等。

2. 当电池电量非常低,大量的密集打印将会导致打印机在打印时关闭,从而造成数据丢失。





TC9485QRZH Rev. AD 4/14