

Use these instructions with the Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ printer.

For transmitter and EMC compliance regulatory information, refer to your product's *Regulatory Compliance Document* found on our Web site: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.


Avery Dennison® products are designed to be compliant with the rules and regulations in the locations into which they are sold and will be labeled as required. Any changes or modifications to Avery Dennison equipment not expressly approved by Avery Dennison could void the user authority to operate the equipment.

- ◆ Follow all cautions and instructions marked on the product.
- ◆ Do not operate Avery Dennison products without the covers in place. It may damage the product or cause personal injury.
- ◆ Never push objects of any kind through openings in the equipment. Dangerous energy might be present and cause fire, electric shock, or damage to the printer.
- ◆ Do not block or cover the openings of the equipment.
- ◆ Do not place the product near a radiator or heat register, this could cause the product to overheat.
- ◆ For battery operated devices, remove the battery to disconnect.
- ◆ Reflected light from the display may cause annoyance or discomfort. Take steps to minimize the glare, such as moving the printer.
- ◆ Do not throw batteries in trash; recycle them based on local regulations.

Specific United States/Canada Information

California only:

Perchlorate Material-special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

 Warning applies only to primary CR (Manganese Dioxide) Lithium coin cell batteries sold or distributed in California, USA.

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Transportation

Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a Lithium-Ion battery. Transporting an end-of-life or damaged battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.

Disposal and Recycling

Lithium-Ion batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact the Battery Network (<https://batterynetwork.org/>) for U.S.A. and Canada, or your local battery recycling organization.

Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles.

Place only discharged batteries in a battery collection container. Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.

Battery Safety

For the Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ printer, review the *Battery (135484) Use & Care Instructions* found on our website: avydn.co/pathfinder-edge-printer

SIKKERHEDSANVISNINGER

Brug denne vejledning med Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-printeren.

Vedrørende sendere og lovpålagt oplysninger om EMC-overholdelse henvises der til dit produkts *Dokument om overholdelse af lovgivning* på vores websted: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Produkter fra Avery Dennison® er udviklet i overensstemmelse med lovene og reglerne de steder, hvor de sælges, og mærkes i henhold til kravene. Eventuelle ændringer eller modifikationer af Avery Dennison-udstyr, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Avery Dennison, kan ugyldiggøre brugerens ret til at anvende udstyret.

- ◆ Følg alle forsigtighedsregler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- ◆ Anvend ikke Avery Dennison-produkter, uden at dækslerne sidder på plads. Det kan beskadige produktet eller medføre personskaade.
- ◆ Skub aldrig genstande af nogen art gennem åbninger i udstyret. Der kan være farlig strøm, som kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af printerens.
- ◆ Undgå at blokere eller tildække udstyrets åbninger.
- ◆ Anbring ikke produktet i nærheden af en radiator eller andet varmeapparat, da det kan medføre, at produktet overophedes.
- ◆ På batteridrevne enheder fjernes batteriet for at afbryde.
- ◆ Lys, der reflekteres fra displayet, kan virke generende og ubehageligt. Træf foranstaltninger til at minimere blænding, f.eks. ved at flytte printerens.
- ◆ Smid ikke batterier i affaldet. De skal sendes til genbrug afhængigt af de lokale bestemmelser.

Transport

Kontroller altid alle gældende lokale, nationale og internationale bestemmelser, før du transporterer et lithium-ion-batteri. Transport en udtjent eller beskadiget batteri kan, i bestemte sager, være specifikt begrænset eller forbudt.

Bortskaffelse og Genbrug

Lithium-ion-batterier er underlagt bortskaffelses- og genbrugsbestemmelser, der varierer fra land til land og region. Kontroller og følg altid dine gældende regler, før du kasserer et batteri.

Mange lande forbyde det bortskaffelse af spild elektronisk udstyr i standard spild beholdere.

Anbring kun afladede batterier i en batteriopsamlingsbeholder. Brug elektrisk tape eller anden godkendt belægning over batteri forbindelse punkter at forhindre kort kredsløb.

Batterisikkerhed

For Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-printerens skal du gennemgå batteri (135484) brugs- og plejeinstruktioner, der findes på vores websted: avydn.co/pathfinder-edge-printer

Verwenden Sie diese Anleitung zusammen mit dem Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ Drucker.

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen des Transmitters entnehmen Sie bitte dem Regulatory Compliance Document zum jeweiligen Produkt auf unserer Website: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Vorschriften für die Standorte erfüllen, in denen sie vertrieben werden, und sind entsprechend gekennzeichnet. Jegliche, nicht ausdrücklich vom Unternehmen genehmigten Änderungen oder Modifikationen an Geräten von Avery Dennison® kann die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb der Ausrüstung nichtig machen.

- ◆ Beachten Sie stets alle am Gerät angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.
- ◆ Avery Dennison Geräte niemals mit abgenommenen Abdeckungen betreiben. Dies kann das Gerät beschädigen bzw. zu Verletzungen führen.
- ◆ Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen am Gerät. Im Geräteinneren können gefährliche Spannungen herrschen, die Brände, elektrischen Schlag oder Schäden am Drucker verursachen.
- ◆ Geräteöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden.
- ◆ Das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder Heizungsschächten aufstellen, da es sich sonst überhitzen kann.
- ◆ Bei batteriebetriebenen Geräten ist zur Trennung der Verbindung der Akku zu entnehmen.
- ◆ Reflektionen auf dem Display können stören oder Unbehagen verursachen. Minimieren Sie blendende Reflektionen, indem Sie z. B. die Position des Druckers verändern.
- ◆ Informationen zur Entsorgung: Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen.

Transport

Prüfen Sie stets alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften, bevor Sie einen Lithium-Ionen-Akku transportieren. Der Transport von Akkus, deren Lebensende erreicht ist oder die beschädigt sind, kann in bestimmten Fällen besonderen Beschränkungen unterliegen oder sogar verboten sein.

Entsorgung und Recycling

Die Entsorgungs- und Recyclingvorschriften für Lithium-Ionen-Akkus variieren je nach Land und Region. Informieren Sie sich über die in Ihrer Region geltenden Vorschriften, bevor Sie Akkus entsorgen.

Batteriesicherheit

Für den Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-Drucker beachten Sie bitte die Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Akkus (135484), die auf unserer Website verfügbar sind. avydn.co/pathfinder-edge-printer

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες με τον εκτυπωτή Avery Dennison® Pathfinder® Edge™.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τον πομπό και την ΗΜΣ, ανατρέξτε στο Έγγραφο Κανονιστικής Συμμόρφωσης του προϊόντος σας που βρίσκεται στον ιστότοπό μας: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Έγγραφο Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς του προϊόντος σας που βρίσκεται στον ιστότοπό μας: [identificationsolutions.averydennison.com](https://www.identificationsolutions.averydennison.com) (επιλέξτε Πόροι, Κανονισμοί). Avery Dennison® έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς των τοποθεσιών στις οποίες πωλούνται και θα φέρουν την απαιτούμενη ετικέτα. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό της Avery Dennison που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Avery Dennison ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

- ◆ Ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- ◆ Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα Avery Dennison χωρίς τα καλύμματα στη θέση τους. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό.
- ◆ Ποτέ μην σπρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους μέσα από ανοίγματα στον εξοπλισμό. Ενδέχεται να υπάρχει επικίνδυνη ενέργεια και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εκτυπωτή.
- ◆ Μην φράζετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα του εξοπλισμού.
- ◆ Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντικό σώμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος.
- ◆ Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, αφαιρέστε την μπαταρία για να την αποσυνδέσετε.
- ◆ Το ανακλώμενο φως από την οθόνη μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή δυσφορία. Λάβετε μέτρα για να ελαχιστοποιήσετε την αντανάκλαση, όπως μετακινώντας τον εκτυπωτή.
- ◆ Μην πετάτε τις μπαταρίες στα σκουπίδια. Ανακυκλώστε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μεταφορά

Να ελέγχετε πάντα όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς πριν από τη μεταφορά μιας μπαταρίας ιόντων λιθίου. Μεταφορά ένα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή έχουν υποστεί ζημιά μπαταρία Μάιος, σε βέβαιος περιπτώσεις, είναι συγκεκριμένα περιορισμένος ή απαγορευμένος.

Απόρριψη και Ανακύκλωση

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται σε κανονισμούς απόρριψης και ανακύκλωσης που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Να ελέγχετε πάντα και να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς πριν από την απόρριψη οποιασδήποτε μπαταρίας.

Πολλοί χώρες απαγορεύω ο διάθεση απόβλητα ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε πρότυπο απόβλητα πρίζες.

Τοποθετείτε μόνο αποφορτισμένες μπαταρίες σε δοχείο συλλογής μπαταριών. Χρησιμοποιήστε μονωτική ταινία ή άλλη εγκεκριμένη επικάλυψη πάνω από το μπαταρία σύνδεση σημεία για την πρόληψη μικρός κυκλώματα.

Ασφάλεια μπαταρίας

Για τον εκτυπωτή Avery Dennison® Pathfinder® Edge™, ανατρέξτε στις *Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας της Μπαταρίας (135484)* που βρίσκονται στον ιστότοπό μας: avydn.co/pathfinder-edge-printer

Utilice estas instrucciones con la impresora Avery Dennison® Pathfinder® Edge™.

Para conocer la información sobre el transmisor y el cumplimiento de EMC, consulte el *Documento de cumplimiento normativo* para su producto, que se encuentra en nuestro sitio web: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>

Los productos Avery Dennison® han sido diseñados conforme a las reglas y normativas vigentes en los países de venta y deberán ir etiquetados en la forma apropiada. Cualquier cambio o modificación introducida en el equipo sin la aprobación expresa de Avery Dennison puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

- ◆ Siga todas las precauciones e instrucciones marcadas en el producto.
- ◆ No utilice los productos de Avery Dennison sin las tapas colocadas en su lugar. Esto podría dañar el producto o causar lesiones personales.
- ◆ Nunca empuje objetos de ningún tipo a través de las aberturas del equipo. Puede haber presentes voltajes peligrosos que podrían causar incendio, descarga eléctrica o daños a la impresora.
- ◆ No obstruya ni cubra las aberturas del equipo.
- ◆ No coloque el producto cerca de un radiador o de un aparato de calefacción. Esto podría causar que el producto se sobrecalentara.
- ◆ Para dispositivos que emplean una batería, extráigala para desconectarlo.
- ◆ La luz reflejada en la pantalla puede causar incomodidad. Tome medidas para minimizar el reflejo, como mover la impresora.
- ◆ No tire la batería a la basura. Deshágase de ella según la normativa local.

Transporte

Compruebe siempre todas las normativas locales, nacionales e internacionales vigentes antes de transportar una batería de ion de litio. En algunos casos puede estar específicamente limitado o prohibido el transporte de una batería dañada o al final de su vida útil.

Eliminación y reciclaje

Las baterías de ion de litio están sujetas a normativas de eliminación y reciclaje que varían según el país y la región. Compruebe y respete siempre la normativa vigente antes de eliminar una batería.

En muchos países está prohibido eliminar los residuos de aparatos electrónicos en los contenedores de basura normales.

Las baterías descargadas solo deben depositarse en un contenedor de recogida de baterías. Cubra los puntos de conexión de la batería con cinta aislante u otro tipo de recubrimiento aprobado para evitar cortocircuitos.

Seguridad de la batería

Para la impresora Avery Dennison® Pathfinder® Edge™, consulte las Instrucciones de uso y cuidado de la batería (135484) disponibles en nuestro sitio web: avydn.co/pathfinder-edge-printer

CONSIGNES DE SÉCURITE

Utilisez ces instructions avec l'imprimante Avery Dennison® Pathfinder® Edge™.

Pour plus d'informations sur l'émetteur et la conformité CEM de votre produit, consultez le *document de conformité aux règlements "Regulatory Compliance"* sur notre site web : <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>

Les produits Avery Dennison® sont conçus conformément aux règles et règlements des pays où ils sont vendus et sont étiquetés en conséquence. Tout changement ou modification apporté aux équipements Avery Dennison non approuvé explicitement par Avery Dennison peut annuler l'habilitation de l'utilisateur à opérer ces équipements.

- ◆ Suivez toutes les mises en garde et les instructions indiquées sur le produit.
- ◆ N'utilisez pas les produits Avery Dennison sans les capots en position sous peine d'endommager les produits ou de vous blesser.
- ◆ N'insérez aucun objet par les ouvertures du matériel. Des tensions dangereuses pourront être présentes et causer un incendie, une décharge électrique ou l'endommagement de l'imprimante.
- ◆ Ne bouchez et ne couvrez pas les ouvertures du matériel.
- ◆ Ne placez pas le produit près d'un radiateur ou d'un registre d'air chauffé sous peine d'entraîner la surchauffe du produit.
- ◆ Concernant les appareils fonctionnant sur batterie, retirez la batterie pour les débrancher.
- ◆ Le reflet de la lumière sur l'écran peut gêner ou occasionner un inconfort. Prenez les mesures qui s'imposent pour réduire le reflet au minimum, par exemple, en déplaçant l'imprimante.
- ◆ Ne pas jeter les batteries à la poubelle ; les recycler conformément à la réglementation locale.

Transport

Vérifiez toujours les réglementations locales, nationales et internationales applicables avant de transporter une batterie lithium-ion. Dans certains cas, transporter une batterie en fin de vie ou endommagée peut être soumis à des restrictions ou interdit.

Mise au rebut et recyclage

Les batteries lithium-ion sont soumises à des réglementations de mise au rebut et de recyclage qui varient selon le pays et la région. Vérifiez et respectez toujours les réglementations applicables avant de mettre au rebut toute batterie.

De nombreux pays interdisent la mise au rebut des déchets électroniques dans les conteneurs à déchets standard.

Ne déposez les batteries déchargées que dans un conteneur de collecte des batteries. Utilisez du ruban isolant ou tout autre élément couvrant approuvé sur les points de raccordement de la batterie pour empêcher tout court-circuit.

Sécurité des batteries

Pour l'imprimante Avery Dennison® Pathfinder® Edge™, veuillez consulter les instructions d'utilisation et d'entretien de la batterie (135484) disponibles sur notre site Web : avydn.co/pathfinder-edge-printer

Utilizzare queste istruzioni con la stampante Avery Dennison® Pathfinder® Edge™.

Per informazioni relative al trasmettitore e alle normative sulla conformità EMC, far riferimento al documento sulle Informazioni sulla conformità regolatoria disponibile nel nostro sito web: <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>

I prodotti Avery Dennison® sono progettati in modo da garantire la conformità alle norme e ai regolamenti locali dei paesi in cui vengono venduti e sono etichettati come previsto dalla legge. Eventuali cambiamenti o modifiche apportati all'apparecchiatura Avery Dennison non espressamente approvati da Avery Dennison possono invalidare il diritto di utilizzare l'apparecchiatura.

- ◆ Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni scritte sul prodotto.
- ◆ Non utilizzare i prodotti Avery Dennison senza i coperchi in posizione. In caso contrario si potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni personali.
- ◆ Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le aperture dell'apparecchio. All'interno dell'apparecchio potrebbe essere presente una tensione pericolosa tale da provocare incendi, scosse elettriche o danneggiare la stampante.
- ◆ Non bloccare o coprire le aperture dell'apparecchiatura.
- ◆ Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come radiatori o diffusori di aria calda, in quanto tale vicinanza potrebbe provocare un surriscaldamento dell'apparecchio.
- ◆ Per i dispositivi a batteria, rimuovere la batteria per scollegarli.
- ◆ La luce riflessa dal display può causare fastidio o disagio. Adottare tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'abbagliamento riflesso, ad esempio, spostando la stampante.
- ◆ Non gettare le batterie nella spazzatura. Riciclarle in conformità alle normative locali vigenti.

Trasporto

Controllare sempre tutte le normative locali, nazionali e internazionali applicabili prima di trasportare una batteria agli ioni di litio. Il trasporto di una batteria a fine vita o danneggiata può, in alcuni casi, essere limitato o proibito in modo specifico.

Smaltimento e riciclaggio

Le batterie agli ioni di litio sono soggette a norme di smaltimento e riciclo che variano a seconda del paese e della regione. Controllare e seguire sempre le normative applicabili prima di smaltire qualsiasi batteria.

Molti paesi vietano lo smaltimento di apparecchiature elettroniche di scarto nei normali contenitori per rifiuti.

Posizionare le batterie scariche esclusivamente in un contenitore per la raccolta delle batterie. Per evitare cortocircuiti, utilizzare nastro isolante o un'altra copertura approvata sui punti di connessione della batteria.

Sicurezza della batteria

Per la stampante Avery Dennison® Pathfinder® Edge™, consultare le Istruzioni per l'uso e la manutenzione della batteria (135484) disponibili sul nostro sito web: avydn.co/pathfinder-edge-printer

安全に関する説明

これらの手順は、Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ プリンターと併せてご使用ください。

トランスミッターおよび EMC の準拠規制情報については、当社 Web サイトでご利用の製品の『Regulatory Compliance』文書を参照してください。

<https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>

Avery Dennison®の製品は、これらが販売されている地域の規則、法令に準拠するように製作され、必要に応じてこれをラベルに表示しています。Avery Dennison の明確な承認の無い変更、改造をした場合、ユーザーの方はその機器を使用する権限を失います。

- ◆ 製品上に表示の注意、指示事項は全て守ってください。
- ◆ Avery Dennison の製品はカバーをつけた状態でご使用ください。カバーを外して使用しますと、製品に損害を与え、人員に傷害をもたらすことがあります。
- ◆ 機器の開口部には決してどのような物体も押し込まないでください。危険レベルのエネルギーが存在して、火災、感電、プリンターへの損害が生じる恐れがあります。
- ◆ 機器の開口部を塞いだり覆ったりしないでください。
- ◆ 製品は放熱機器、温風口の近くに置くと、過熱する恐れがあります。
- ◆ バッテリーで動作するデバイスの場合、バッテリーを取り外して切断してください。
- ◆ ディスプレーからの反射光でいらいらや不快感を催すことがあります。プリンターを動かすなどして、反射光を減らす工夫をしてください。
- ◆ バッテリーをゴミの中に投げ入れないでください。バッテリーは、地方条例に従ってリサイクルしてください。

輸送

リチウムイオン電池を輸送する前には、常に該当するすべての地域規制、国内規制、国際規制を確認してください。寿命末期の電池または損傷した電池の輸送は、場合によっては、明確に制限されたり、禁止されている場合があります。

廃棄とリサイクル

リチウムイオン電池は、国や地域によって異なる廃棄・リサイクル規制の対象となります。電池を廃棄する前には、必ず該当する規制を確認して、それに従ってください。

多くの国では、電子機器の廃棄物を標準廃棄物容器に廃棄処分することを禁止しています。

電池回収容器には、放電した電池のみを入れてください。短絡を防ぐため、電池接点は電気テープまたはその他の承認されたカバーで覆ってください。

バッテリーの安全性

Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ プリンターについては、当社のウェブサイトに掲載されている「バッテリー（135484）の使用およびお手入れに関する説明書」をご確認ください。 avydn.co/pathfinder-edge-printer

Gebruik deze instructies bij de Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-printer.

Voor informatie over de zender en EMC-naleving, wordt u verwezen naar *Regulatory Compliance Document* op onze website:

<https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Producten van Avery Dennison® zijn ontwikkeld in overeenstemming met de regels en voorschriften in de landen waarin ze worden verkocht, en zijn gelabeld volgens de voorschriften. Alle veranderingen of wijzigingen aan apparatuur van Avery Dennison die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Avery Dennison kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen.

- ◆ Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies op het product.
- ◆ Gebruik producten van Avery Dennison niet zonder dat de afdekkingen op hun plaats zitten. Als u dit wel doet, kan het product beschadigd raken of kunt u persoonlijk letsel oplopen.
- ◆ Duw nooit voorwerpen door de openingen in de apparatuur. Er kan gevaarlijke energie aanwezig zijn, die brand, elektrische schokken of schade aan de printer kan veroorzaken.
- ◆ Blokkeer of bedek de openingen in de apparatuur niet.
- ◆ Zet het product niet in de buurt van een verwarming of kachel; hierdoor kan het product oververhit raken.
- ◆ Verwijder bij apparatuur die op batterijen werkt, de batterij.
- ◆ Weerspiegeld licht van het display kan irritatie of ongemak veroorzaken. Neem maatregelen om het licht zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door de printer te verplaatsen.
- ◆ Gooi batterijen niet in de prullenbak; recycle ze volgens de lokaal geldende regelgeving.

Vervoer

Controleer altijd alle toepasselijke lokale, nationale en internationale regelgeving voordat u een lithium-ionbatterij vervoert. Transporteren een einde levensduur of beschadigd accu kunnen, in zeker gevallen, zijn specifiek beperkt of verboden.

Verwijdering en Recycling

Lithium-ionbatterijen zijn onderworpen aan voorschriften voor verwijdering en recycling, die per land en regio verschillen. Controleer en volg altijd de toepasselijke regelgeving voordat u een batterij weggooit.

Veel landen verbieden de verwijdering van afval elektronisch apparatuur binnen standaard afval houders.

Plaats alleen lege batterijen in een batterij-inzamelcontainer. Gebruik elektrische tape of een andere goedgekeurde bedekking over de accu verbinding punten te voorkomen kort circuits.

Batterijveiligheid

Raadpleeg voor de Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-printer de "Instructies voor gebruik en onderhoud van de accu (135484)" die op onze website zijn geplaatst:

avydn.co/pathfinder-edge-printer

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilize estas instruções com a impressora Avery Dennison® Pathfinder® Edge™.

Para obter informações regulamentares sobre o transmissor e a conformidade EMC, consulte o *Documento de conformidade regulamentar* do produto no nosso website:

<https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Os produtos Avery Dennison® são concebidos em conformidade com as normas e regulamentações nos locais nos quais são vendidos, e serão etiquetados consoante necessários. Quaisquer alterações ou modificações ao equipamento Avery Dennison não expressamente aprovadas pela Avery Dennison poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

- ◆ Siga todas as precauções e instruções marcadas no produto.
- ◆ Não utilize produtos Avery Dennison sem as tampas devidamente colocadas. Poderá danificar o produto ou causar ferimentos.
- ◆ Nunca empurre objectos de qualquer tipo através das aberturas no equipamento. Poderá estar presente energia perigosa e provocar um incêndio, choque eléctrico ou danos na impressora.
- ◆ Não bloqueie nem cubra as aberturas do equipamento.
- ◆ Não coloque o produto junto a um radiador ou boca de ar quente, tal poderá causar o sobreaquecimento do produto.
- ◆ Para dispositivos a bateria, retire a bateria para desligar.
- ◆ A luz reflectida do ecrã poderá incomodar ou causar desconforto. Adapte medidas para minimizar o encandeamento, como mover a impressora.
- ◆ Não coloque as baterias no lixo, recicle-as de acordo com os regulamentos locais.

Transporte

Cumpra sempre todos os regulamentos locais, nacionais e internacionais aplicáveis antes de transportar uma bateria de íões de lítio. Transportar uma bateria em fim de vida útil ou danificada poderá, em determinados casos, ser especificamente limitado ou proibido.

Eliminação e reciclagem

As baterias de íões de lítio estão sujeitas a regulamentos de eliminação e reciclagem que variam consoante o país e a região. Verifique e cumpra sempre os regulamentos aplicáveis antes de eliminar qualquer bateria.

Muitos países proíbem a eliminação de resíduos de equipamento eletrónico em recipientes para lixo normal.

Coloque apenas baterias descarregadas num recipiente de recolha de baterias. Utilize fita isoladora ou outra cobertura aprovada sobre os pontos de ligação da bateria para evitar curtos-circuitos.

Segurança da Bateria

Para a impressora Avery Dennison® Pathfinder® Edge™, consulte as "Instruções de Uso e Cuidados da Bateria (135484)" disponíveis em nosso site:

avydn.co/pathfinder-edge-printer

Använd dessa instruktioner med Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-skrivaren.

För Information om överensstämmelse med krav från tillsynsmyndigheter gällande sändaren och EMC, se din produkts *dokument om efterlevnad av föreskrifter* på vår webbplats. <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>.

Avery Dennison® produkter är designade för att följa gällande regler och bestämmelser på de platser där produkterna säljs och de kommer att märkas enligt gällande krav. Varje ändring eller modifiering av Avery Dennisons utrustning som ej uttryckligen har godkänts av Avery Dennison kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

- ◆ Följ alla försiktighetsåtgärder och instruktioner som sitter på produkten.
- ◆ Använd inte Avery Dennisons produkter utan att alla kåpor sitter på plats. Det kan annars skada produkten eller orsaka personskador.
- ◆ Tryck aldrig in föremål av någon typ genom öppningarna på utrustningen. Färlig energi kan föreligga och orsaka brand eller elektriska stötar eller skada skrivaren.
- ◆ Blockera eller täpp inte för öppningarna på utrustningen.
- ◆ Placera inte produkten i närheten av element eller andra värmekällor eftersom detta kan överhätta produkten.
- ◆ För batteridrivna enheter, ta bort batteriet för att koppla ur.
- ◆ Reflekterat ljus från displayen kan orsaka irritation eller obehag. Undvik detta genom att till exempel flytta skrivaren.
- ◆ Släng inte batterier i avfallet, de ska återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Transport

Kontrollera alltid alla tillämpliga lokala, nationella och internationella föreskrifter innan du transporterar ett litiumjonbatteri. Transporterar en uttjänt eller skadad batteri Maj, i vissa fall, vara specifikt begränsad eller förbjuden.

Avfallshantering och Återvinning

Litiumjonbatterier omfattas av bestämmelser om kassering och återvinning som varierar beroende på land och region. Kontrollera och följ alltid dina tillämpliga bestämmelser innan du kasserar ett batteri.

Många länder förbjuda de bortskaffande av avfall elektronisk utrustning i standard avfall kärl.

Placera endast urladdade batterier i en batteriuppsamlingsbehållare. Använd eltejp eller annan godkänd täckning över batteri förbindelse punkter att förhindra kort kretsar.

Batterisäkerhet

För Avery Dennison® Pathfinder® Edge™-skrivaren, se "Batteri (135484) Användnings- och skötselinstruktioner" som finns på vår webbplats: avvyn.co/pathfinder-edge-printer

安全说明

请将这些说明与 Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ 打印机配合使用。

有关发射器和电磁兼容的法规信息，请参阅您产品的 *合规性文件*，文件位于我们的网站：<https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html>。

Avery Dennison® Corp. 产品在设计上符合其销售地的法律和法规，并贴有符合要求的标签。未经 Avery Dennison Corp. 明确批准而更改或改装 Avery Dennison Corp. 设备将导致用户失去 Avery Dennison Corp. 设备的使用权。

- ◆ 请遵从产品上标明的一切注意事项和指导说明。
- ◆ 请勿在未盖好封盖的情况下操作 Avery Dennison Corp. 产品。这样做可能导致产品损坏或造成人身伤害。
- ◆ 请勿用力推动任何形式的物体穿过设备上的开口，以免产生危险电压，并造成火灾、触电或打印机损坏。
- ◆ 请勿堵塞或盖住设备的上的开口。
- ◆ 请不要把产品放置在散热器或热调节装置附近，以防产品过热。
- ◆ 对于电池操作的装置，取下电池即可切断电源。
- ◆ 来自显示器的反射光可能使用户不舒服。请采取措施最大程度减少强光，例如移动打印机。
- ◆ 切勿将电池丢弃在垃圾桶中，请按照当地规范将其回收。

运输

在运输锂离子电池之前，请务必检查所有适用的地方、国家和国际法规。在某些情况下，运输使用寿命结束或损坏的电池可能会受到特别限制或禁止。

处置和回收

必须遵守处置和回收法规来处置和回收锂离子电池，这些法规会根据国家和地区而有所不同。在处置任何电池之前，请务必检查并遵守适用的法规。

许多国家/地区禁止在标准废物容器中处置废弃的电子设备。

仅将放电的电池放入电池收集容器中。在电池连接点上使用绝缘胶带或其他经批准的覆盖物，以防止短路。

电池安全

对于 Avery Dennison® Pathfinder® Edge™ 打印机，请参阅我们网站上发布的《电池（135484）使用与保养说明》avvyn.co/pathfinder-edge-printer

- استخدم هذه التعليمات مع طابعة Avery Dennison® Pathfinder® Edge™. راجع مستند الامتثال التنظيمي الموجود على موقعنا على الويب : <https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html> (حدد "الدعم"، ثم التنظيم).
- منتجات Avery Dennison مصممة لتتوافق مع القواعد واللوائح في المناطق التي تُباع فيها وسيتم سُمها حسب الطلب. إن أي تغييرات أو تعديلات يتم إدخالها على أجهزة Avery Dennison دون الحصول على موافقة صريحة من Avery Dennison قد تؤدي إلى حرمان المستخدم من حقه في تشغيل الجهاز.
- ♦ اتبع كل التنبيهات والتعليمات الموضحة على المنتج.
 - ♦ لا تقم بتشغيل منتجات Avery Dennison إلا والأغطية في أماكنها. قد يسبب هذا تلفًا في المنتج أو حدوث إصابة للأشخاص.
 - ♦ لا تضع أي شيء من أي نوع في فتحات الجهاز. فقد توجد طاقة خطيرة وتسبب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف الطابعة.
 - ♦ لا تسد فتحات الجهاز أو تغطيتها.
 - ♦ لا تضع المنتج بالقرب من جهاز إشعاع أو جهاز التحكم في حركة هواء التدفئة فقد يتسبب هذا في ارتفاع درجة حرارة المنتج.
 - ♦ بالنسبة للأجهزة التي تعمل بالبطارية، قم بإزالة البطارية لفصلها.
 - ♦ قد يتسبب الضوء المنعكس من الشاشة حالة من الضيق أو عدم الراحة. قم بخطوات لتقليل الوهج لأدنى درجة، مثل نقل الطابعة من مكانها.
 - ♦ لا تلقِ البطاريات في القمامة؛ قم بإعادة تدويرها بناءً على اللوائح المحلية.

الذقل

تحقق دائمًا من جميع اللوائح المحلية والوطنية والدولية المعمول بها قبل نقل بطارية ليثيوم أيون. قد يكون نقل بطارية منتهية الصلاحية أو تالفة، في بعض الحالات، مقيداً أو محظوراً بشكل خاص.

التخلص وإعادة التدوير

تخضع بطاريات الليثيوم-أيون للوائح خاصة بالتخلص منها وإعادة تدويرها، وتختلف هذه اللوائح باختلاف البلد والمنطقة. لذا، احرص دائمًا على مراجعة اللوائح السارية في منطقتك والالتزام بها قبل التخلص من أي بطارية.

وتحظر العديد من البلدان التخلص من نفايات المعدات الإلكترونية بوضعها في حاويات النفايات العادية.

يجب وضع البطاريات المستنفدة فقط في الحاويات المخصصة لتجميع البطاريات. كما ينبغي استخدام شريط عازل كهربائي أو أي غطاء معتمد آخر لتغطية نقاط توصيل البطارية، وذلك لمنع حدوث دوائر قصر كهربائية.

سلامة البطارية

فيما يخص طابعة Avery Dennison® Pathfinder® Edge™، يُرجى الرجوع إلى "تعليمات الاستخدام والعناية بالبطارية (135484)" المنشورة على موقعنا الإلكتروني عبر الرابط: avydn.co/pathfinder-edge-printer.

Review the Declaration of Conformity found on our Web site.

Du kan finde overensstemmelseserklæringen på vores hjemmeside.

Sehen Sie sich die Konformitätserklärung auf unserer Website an.

Διαβάστε τη Δήλωση Συμμόρφωσης που βρίσκεται στον ιστότοπό μας.

Lee la declaración de conformidad que puedes encontrar en nuestra página web.

Consultez la Déclaration de conformité disponible sur notre site Web.

Consulta la Dichiarazione di Conformità disponibile sul nostro sito web.

当ウェブサイトで見ることができる適合宣言をお読みください。

Je kunt de conformiteitsverklaring vinden op onze website.

Leia a declaração de conformidade que pode encontrar no nosso site.

Läs konformitetsdeklarationen som du hittar på vår webbplats.

请阅读我们网站上的《符合性宣言》。

راجع إعلان المطابقة الموجود على موقعنا الإلكتروني.

(<https://www.identificationsolutions.averydennison.com/en/home/resources/service-and-support/regulatory-checklist.html#DOC>)

